

Технически параметри на домашна аларма GX-800

Захранване на базовата станция: 220VAC или 12VDC (8 батерии тип AA R6), на инфрачервената детекторна глава: 6V (4 батерии AAA R03) или с адаптер 6VDC с бухса 5.5x2.1mm, на дистанционното управление: 12VDC (с батерия 23A).

Честота на приемане и излъчване: 315MHz

Разстояние на приемане и предаване: 100m

Разстояние на засичане: 7-10m (25°C) 110°

Сила на звука: 100dB

Инструкции за експлоатация:

Основната аларма трябва да е инсталирана на подходящо място, в обсега на приемане и излъчване, с включено захранване. Инфрачервения детектор трябва да е инсталиран на място за наблюдение на височина от 1.5-2.5M.

Сложете батерии и включете устройството. Завъртете копчето на потенциометъра по посока на часовниковата стрелка в положение **"ON"**. В зависимост от положението на потенциометъра се регулира силата на звука на сирената. След включване на алармата светва **"POWER"** в червена светлина и алармената система автоматично влиза в режим на охрана. Изключването на алармата може да стане с натисване на бутон В на дистанционното управление, със завъртане на потенциометъра в крайно ляво положение или с бутон **CANCEL**, но в този случай алармата остава в режим на охрана. Аварийен режим на алармата можете да включите с бутон **"С"** на дистанционното управление или с бутон **SOS** на базовата станция. Когато светлината на детектора отслабва и мига заменете батерията на детектора. Контакта разположен в лявата част на алармата е за допълнително включване на лампа, прожектор или друго устройство. Този изход е 220VAC и се включва при задействане на алармата или за 15 секунди след натискане на бутон **OUT**. Контакта е тип американски стандарт и е необходим американски преход към българския стандарт. След задействане на алармата, ако не се изключи принудително, сирената продължава да свири 1 минута, след което спира и алармата остава в режим на охрана. Дистанционното управление има следните бутони:

бутон А : включване на алармата

бутон В : изключване на алармата

бутон С : аварийна аларма / паник бутон /