

Указания за работа с MP3 Player 93

С натискане на бутон **PWR** се включва или изключва MP3 плеъра.

С еднократно натискане на бутона **Mod** се сменя между **FM / MP3 / MSD**.

При включване на **USB, MSD** плеъра ще ги възпроизведе автоматично.

При възпроизвеждане със завъртане на **VOL** можете да увеличите или намалите звука.

Избор на станция:

Натиснете бутона **BND** за избор между FM1,2,3. В състоянието на **FM** с натискане на бутони от **1** до **6** можете да изберете станцията, която ви харесва. С бутоните “|<” и “>|” настройвате ръчно станциите. При натискането им намира автоматично предишната /следващата станция. Със задържане на бутона **AMS** автоматично се настройват станциите.

MP3 Player: Устройството поддържа всякакви USB, MSD. Може да възпроизвежда песни автоматично.

С натискане на “1” бутон можете да направите пауза/възпроизвеждане.

Със задържане на бутоните “5” и “6” може да преминете 10 песни назад или напред.

Бутон “3” повтаря еднократно песента.

Бутон “4” пуска песните в разбъркан ред.
