

КИТ КОНТРОЛЕР НА ЗАРЕЖДАНЕ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ БАТЕРИИ

В режим настройка стойността на напрежението, бутон за старт функционира като бутон нагоре, а бутонът за стоп - като бутон за надолу.

Режим стартиране на зареждането.

Натиснете бутона СТАРТ еднократно за да изберете режим стартиране на зареждането.

Натиснете и задръжте същия бутон докато показанията на дисплея започнат да мигат, след което въведете стойността на стартовото напрежение чрез бутони старт и стоп.

Режим край на зареждането.

Натиснете бутона СТОП еднократно за да изберете режим спиране на зареждането.

Натиснете и задръжте същия бутон докато показанията на дисплея започнат да мигат, след което въведете напрежението на изключване чрез бутони старт и стоп.

За да възстановите фабричните настройки натиснете и задръжте бутони старт и стоп докато на дисплея се изпише 888.

