

Указания за работа с универсално дистанционно управление PILOT SUPERTEL

Стъпка 1: Погледнете в приложението кода за вашето устройство.

Стъпка 2: Натиснете един от бутоните на устройството на който искате да програмирате (TV1, TV2, VCR, AUX, SAT).

Стъпка 3: Натиснете бутона CODE.

Стъпка 4: Въведете 3-цифрения код указан за вашата апаратура с помощта на цифровите бутони. При въвеждане на приемлив код, LED индикаторът ще премига ускорено 4 пъти. Ако кодът не е приемлив, светодиода ще се изключи. Ако не можете да намерите работещ код на устройството, опитайте с:

Автоматично търсене:

Стъпка 1: Включете вашето устройство. В случай на VCR или HI-FI включете устройството и поставете касета или диск.

Стъпка 2: Натиснете един от бутоните за петте програмируеми устройства (TV1, TV2, VCR, AUX, SAT)

Стъпка 3: Натиснете бутона CODE.

Стъпка 4: Насочете дистанционното към вашето устройство.

Стъпка 5: Натиснете бутона OFF, и го дръжте натиснат, докато устройството се изключи.

Стъпка 6: Когато устройството се изключи отпуснете бутона OFF. Кодът ще бъде запомнен, LED индикаторът ще премига 4 пъти.

Друг начин за Автоматично търсене

Стъпка 1: Включете вашето устройство. В случай на VCR или HI-FI включете устройството и поставете касета или диск.

Стъпка 2: Натиснете един от бутоните за петте програмируеми устройства (TV1, TV2, VCR, AUX, SAT)

Стъпка 3: Натиснете бутон "CODE" и го задръжте, докато LED индикаторът премига, след това отпуснете.

Стъпка 4: Насочете дистанционното към вашето устройство. Натиснете и освободете "CODE" ключ отново, за да започне автоматичното сканиране.

Стъпка 5: Когато устройството се изключи незабавно натиснете произволен бутон. Включете устройството и се уверете, че всички функции работят правилно. Ако не работят правилно, натиснете и отпуснете бутона "CODE" за да продължите с автоматично търсене.

Стъпка 6: Ако кода е правилен не натискайте бутон за 10 секунди, кодът е избран и се запаметява автоматично.

Прочитане на кода

Възможно е да се прочете номера на кода, който е бил програмиран на един от бутоните за 5-те устройства по следния начин:

Стъпка 1: Натиснете бутона на устройството с неизвестен код.

Стъпка 2: Натиснете бутон (CODE /? или SHIFT + CODE клавиша за по-нови модели).

Етап 3: Щом е натиснат бутон "?" индикатор ще започне да мига. Преброяват мигането на всяка цифра от 3-цифрен код. Нулата се отбелязва с дълга единична светлина. Между всяка цифра има пауза от 2 секунди.

Например: Код 102 1 кратко мигане - pause- 1 дълго мигане - пауза - два кратки премигвания.