

## Указания за работа с MP3 Player

С натискане на бутон **PWR** се включва/изключва MP3 плеъра.

Еднократно натискане на бутон **MOD** сменя между **FM / MP3 / mSD/ AUX, BLUETOOTH**.

При включване на **USB** или mSD карта плеъра ще ги възпроизведе автоматично.

При възпроизвеждане със завъртане на **VOL** можете да увеличите или намалите звука.

### Настройка на часовника :

С еднократно натискане на бутон **CLK** ще се покаже текущото време за 5сек.

Със задържане за повече от 2сек се влиза за настройка на часа.

### Избор на станция:

Натиснете бутон **BND** за избор между FM1,2,3, а при задържане на **BND** за повече от 3сек, то ще сканира автоматично и ще запамети станции. В състоянието на FM с натискане на бутони от 1 до 6 можете да изберете станцията, която ви харесва.

С бутоните “<” и “>” настройвате ръчно станциите.

При натискането им намира автоматично предишната /следващата станция.

### MP3 Player:

Устройството поддържа всякакви **USB, mSD**. Може да възпроизвежда песни автоматично.

С натискане на “**1/PAU**” бутон можете да направите пауза/възпроизвеждане.

С бутоните “**5-10**” и “**6+10**” може да преминете 10 песни назад или напред.

Бутон “**3**” повтаря еднократно песента.

Бутон “**4**” пуска песните в разбъркан ред.

### BLUETOOTH:

В този режим се възпроизвеждат песни автоматично от телефона, след сдвояването му с телефон.

С бутон / зелена слушалка/ може да се приеме телефонен разговор, а с бутон /червена слушалка/ да се прекрати разговор.

Две USB входа ( /|) едното от които е за зареждане на мобилни телефони и устройства.

---