

Указания за работа с MP3 Player

С натискане на бутон **PWR** се включва/изключва MP3 плеъра.
Еднократно натискане на бутон **MOD** сменя между **FM / MP3 / mSD/ AUX, BLUETOOTH**.
При включване на **USB** или mSD карта плеъра ще ги възпроизведе автоматично.
При възпроизвеждане със завъртане на **VOL** можете да увеличите или намалите звука.

Настройка на часовника :

С еднократно натискане на бутон **CLK** ще се покаже текущото време за 5сек.
Със задържане за повече от 2сек се влиза за настройка на часа.

Избор на станция:

Натиснете бутон **BND** за избор между FM1,2,3, а при задържане на **BND** за повече от 3сек, то ще сканира автоматично и ще запамети станции. В състоянието на FM с натискане на бутони от 1 до 6 можете да изберете станцията, която ви харесва.
С бутоните “<” и “>” настройвате ръчно станциите.
При натискането им намира автоматично предишната /следващата станция.

MP3 Player:

Устройството поддържа всякакви **USB, mSD**. Може да възпроизвежда песни автоматично.
С натискане на “**1/PAU**” бутон можете да направите пауза/възпроизвеждане.
С бутоните “**5-10**” и “**6+10**” може да преминете 10 песни назад или напред.
Бутон “**3**” повтаря еднократно песента.
Бутон “**4**” пуска песните в разбъркан ред.

BLUETOOTH:

В този режим се възпроизвеждат песни автоматично от телефона, след сдвояването му с телефон.
С бутон / зелена слушалка/ може да се приеме телефонен разговор, а с бутон /червена слушалка/ да се прекрати разговор.
Две USB входа (/|) едното от които е за зареждане на мобилни телефони и устройства.
