

Указание за работа с аларма RL1828

Алармата е подходяща за монтаж на врата или прозорец в дома, офиса, гаража, мазето и др. Активиране на системата в режим аларма се осъществява с еднократно натискане на бутона от дистанционното управление, алармата издава звуков и светлинен сигнал. След това светодиода угасва и алармата преминава в режим на охрана. В този режим сирената се активира моментално след разделяне на 2-те части на рид контакта. При затваряне на рид контакта алармата отново преминава в режим на охрана. Алармата се изключва само с дистанционното управление или с ключа разположен от едната страна на алармата. Деактивирането става с еднократно натискане на бутона на дистанционното управление. Захранването на алармата е с 1 алкална батерия 9V 6F22 (батерията не е приложена в комплекта). Пулта за дистанционно управление се захранва с 3 батерии тип AG13, които са монтирани в пулта. Звуковата мощност на сирената 120dB.
