

Указания за работа с MP3 Player 104 CEG-81

С натискане на **PWR** се включва/изключва MP3 плеъра. Еднократно натискане на бутона **MOD** сменя между **FM / MP3 / AUX, BLUETOOTH**. При включване на USB Flash автоматично ще я възпроизведе. При възпроизвеждане с натискане на **VOL+/VOL-** можете да увеличите или намалите звука. С бутоните “|<” и “>|” настройвате ръчно станциите, песен напред или назад в MP3 режим. При натискането им намира автоматично предишната /следващата станция. Бутон “RPT” повтаря еднократно песента. Бутон “RDM” пуска песните в разбъркан ред.

BLUETOOTH: В този режим се възпроизвеждат песни автоматично от телефона, след сдвояването му с телефон. С бутон / **зелена слушалка**/ може да се приеме телефонен разговор, а с бутона / **червена слушалка**/ да се прекрати разговор. Второ USB 5V/2.4A за зареждане на телефон.
