

Основни операции за настройка:

1. Включване (или НУЛИРАНЕ), само със звук сигнал, екрана светва за 1 секунда и влиза в нормален режим на часовника.
2. Натиснете бутона MODE, за да превключвате между режимите Време, Дата, Аларма.
3. Във всички режими натиснете бутона MODE за 2 секунди, за да влезете в настройката.
4. При всички режими на настройка, натиснете бутона НАГОРЕ / НАДОЛУ, за да регулирате всички стойности на настройката, натиснете НАГОРЕ/НАДОЛУ и го задръжте, за ускоряване на стойността.
5. В който и да е режим, натиснете бутона DOWN, за да направите настройка на показанията на температурата в *C/*F
6. В произволен режим натиснете бутона НАГОРЕ, за да включите / изключите часовника;
7. В който и да е режим, натиснете бутона НАГОРЕ за 2 секунди, за да превключите показанията във формат 12/24;
8. Когато алармата звъни, натиснете бутона SNOOZE / LIGHT, за да активирате SNOOZE /дрямка/;
9. Натиснете бутона MAX / MIN за да проверите макс./мин./ или текущата стойност на температурата и влажността;

- Подробни инструкции за работа:

1. Избор режим на работа:

- ◆ Натиснете бутона MODE, за да изберете режим: Режим време —> Режим дата —> Режим аларма —> Връщане към режим Час.
- ◆ В режим на дата и режим на аларма автоматично ще се премине към нормален режим на време след 8-секунди, ако не се натиска бутон.

2. Режим аларма:

- ◆ Включване (или НУЛИРАНЕ), само със звук сигнал, екрана светва за 1 секунда и влиза в нормалното състояние на часовника.. Стойност по подразбиране: 1 януари 2011 г., SAT, Час: 0:00 (24-часов формат); Аларма: 0:00 (изключена).
- ◆ В който и да е режим, натиснете бутона НАГОРЕ за 2 секунди, за да превключите формат 12/24.
- ◆ В нормален режим на часовника, натиснете бутона MODE за 2 секунди, за да влезете в състоянието за настройка на ЧАСОВНИКА. При настройката завършете настройките чрез комбинация от бутони НАГОРЕ / НАДОЛУ, които могат да се натискат за ускоряване на стойността.
- ◆ В режим на настройка натиснете бутона MODE или не натискайте за 8 секунди, за да излезете автоматично от състоянието на настройка и да покажете текущото зададено време.

3. Режим на дата:

- ◆ В режим на дата, натиснете бутона MODE за 2 секунди, за да влезете в менюто за настройка на ДАТА. Завършете настройките чрез комбинация от бутони НАГОРЕ / НАДОЛУ, които могат да се натискат за ускоряване на стойността.
- ◆ Едновременно с настройката за дата, седмицата автоматично ще се промени от ПОНЕДЕЛНИК до НЕДЕЛЯ.
- ◆ В състояние на настройка натиснете бутона MODE или не натискайте нищо в продължение на 8 секунди, за да излезете автоматично от състоянието на настройка и да покажете текущата зададена дата.
- ◆ В режим Дата, системата ще се върне в режим Час без натискане на бутон за 8 секунди.

4. Режим на аларма:

- ◆ В режим Аларма иконата е по подразбиране 0:00.
- ◆ В произволен режим натиснете бутона НАГОРЕ, за да включите / изключите алармата. При включване на алармата, иконата "камбанка" ще се появи.
- ◆ Когато иконата за аларма "камбанка" не е включена, алармата е изключена. Функцията за аларма е достъпна само когато иконата за аларма е включена.
- ◆ В режим на аларма, натиснете бутона MODE за 2 секунди, за да влезете в настройката. Завършете настройката чрез комбинация от бутони НАГОРЕ / НАДОЛУ, които могат да се натискат за ускоряване на стойността.
- ◆ Звъни при изтичане на аларменото време, с продължителност 2 минути. Когато алармата звъни, натиснете произволен бутон, за да я изключите.
- ◆ LED поцветката свети за 8 секунди в момента на звънене.
- ◆ Когато алармата звъни, натиснете бутона SNOOZE / LIGHT, за да спрете звъненето и включете Snooze, след което иконата "камбанка" мига. Ако е активирано, Snooze е активно в интервал от 8 минути. По време на Snooze (дрямка) натиснете произволен бутон, за да отмените функцията Snooze. Всеки път, когато звъни, натиснете бутона SNOOZE/LIGHT, за да активирате SNOOZE за неограничен брой пъти.
- ◆ В състояние на настройка натиснете бутона MODE или не натискайте за 8 секунди, за да излезете автоматично от състоянието на настройка и да покажете текущото зададено време.
- ◆ В режим Аларма, системата ще се върне в режим Час без натискане на бутон за 8 секунди.

5. Функция за отчитане на температура и влажност:

- ◆ При всякакви условия натиснете бутона MAX / MIN, за да проверите най-новите максимални и минимални стойности на околната температура или влажност, записани от системата.
- ◆ Автоматичното отчитане на температурата и влажността се извършва веднъж на всеки 60 минути.
- ◆ При нормален режим натиснете бутона НАДОЛУ, за да направите температурно отчитане по Целзий или Фаренхайт.

6. Функция прогноза за времето:

Времето е разделено на 4 нива: Слънчево, Полу-слънчево, Облачно, Дъждовно.

- ◆ **Когато температурата е по-ниска от 15°C:**
- ◆ Ако влажността е по-ниска или равна на 40%, се показва като Слънчево;
- ◆ Ако влажността е 41%~65%, се показва като Полу-слънчево;
- ◆ Ако влажността е 66%~71%, се показва като Облачно;
- ◆ Ако влажността е по-висока или равна на 72%, се показва като Дъждовно;
- ◆ **Когато температурата е 15°C~24.9°C:**
- ◆ Ако влажността е по-ниска или равна на 55%, се показва като Слънчево;
- ◆ Ако влажността е 56%~70%, се показва като Полу-слънчево;
- ◆ Ако влажността е 71%~79%, се показва като Облачно;
- ◆ Ако влажността е по-висока или равна на 80%, се показва като Дъждовно;
- ◆ **Когато температурата е по-висока или равна на 25°C:**
- ◆ Ако влажността е по-ниска или равна на 60%, се показва като Слънчево;
- ◆ Ако влажността е 61%~75%, се показва като Полу-слънчево;
- ◆ Ако влажността е 76%~86%, се показва като Облачно;
- ◆ Ако влажността е по-висока или равна на 87%, се показва като Дъждовно;

7. Функция на 3-степенен комфортен дисплей като сух, удобен и влажен.

- ◆ Икона СУХО се показва за влажност под 40% при всяка температура.
- ◆ Иконата КОМФОРТ се показва за температура между 20°C~25°C и влажност между 40%~69%.
- ◆ Икона ВЛАЖНО се показва за влажност, по-висока или равна на 70% при всяка температура.
- ◆ Не се показва икона за температура над 20°C~25°C, докато влажността е между 40%~69%.

Бележки

- ◆ Захранване с две AAA алкални батерии или захранване с USB кабел, включен в комплекта от зарядно за телефон или таблет.