

Прожекционен часовник 8190

Инструкция за работа:

-Настройка на Часа: Натиснете и задръжте бутон **MODE** за 3 секунди, за да влезете в режим на настройка на часа. Цифрите за часа започват да мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане на бутони **UP** и **DOWN**. Натиснете отново **MODE**: Цифрите на минутите започват да мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане **UP** или **DOWN**.

-Настойка на календара: Натиснете **MODE**, за да видите календара. Натиснете **MODE** за 3 секунди, за да влезете в режим на настройка на календара. Цифрите за годината мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане на бутони **UP** или **DOWN**. Натиснете отново **MODE**: Цифрите за месец мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане на бутони **UP** или **DOWN**. Натиснете отново **MODE**: Цифрите за деня мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане на бутони **UP** или **DOWN**.

-Настройка на аларма: Натиснете **MODE**, за да видите часа на алармата. Натиснете **MODE** за 3 секунди, за да влезете в режим на настройка на алармата. Цифрите за часа мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане на бутони **UP** или **DOWN**. Натиснете отново **MODE**: Цифрите на минутите мигат и могат да бъдат настроени чрез натискане на бутони **UP** или **DOWN**.

АЛАРМА ВКЛ./ИЗКЛ Натиснете **UP**, за да включите или изключите алармата. В режим аларма натиснете **SNZ/LIGHT** за отлагане на алармата.

-Максимална/Минимална температура: Натиснете бутон **MAX/MIN**, за да видите записа на максималната температура. Натиснете отново **MAX/MIN**, за да видите записа на минималната температура.

-Формат на часа 12/24: В режим час, натиснете **UP** за 3 секунди, за да превключите в **12** или **24** формат за показване на часа.

-Формат на температурата: Натиснете **DOWN**, за да превключите показанията на дисплея в **°C /°F**.

Светлина на проектора :

- Натиснете **SNZ/LIGHT**, за да включите светлината на прожектора и проекторът ще покаже в реалното време часа на отсрещната стена в тъмна стая.

Когато часовникът се захранва от 4.5V адаптер, проекторът винаги работи.