

Настройка на часовник DS-3806C

1. Функции

- Функция за време: показва час, минута и може да се променя в 12/24 часова система.
- Функция за дата: показва ден, месец и година (от 2000 до 2099).
- Функция за аларма: можете да зададете ежедневна / работен ден аларма и време за отлагане.
- Температурна функция: Може да показва F/C, която можете да изберете чрез бутона MODE. Нормалният диапазон на измерване е -10°C~50°C.
- Функция за избор на режим: Моля, натиснете бутона MODE, за да промените режимите.
- Функция за контрол на яркостта: Можете да натиснете клавиша SNOOZE, за да регулирате яркостта на екрана в три посоки без режим на дрямка.
- Функция за слаба светлина: в часовете 18:00-7:00, екранът автоматично е със слаба светлина.
- Външното захранване е 5VDC от USB порт, а захранването с батерии е 4,5V (3*AAA).
- Клавиши със звук.
- След свързване на захранването, LED екранът ще се покаже за 2 секунди, след което часовника издава звук, за да влезе в нормален часови режим и показва 0:00 (по подразбиране е 24-часова система).
- В режим на нормално време, натиснете бутона MODE, за да влезете в съответните функции:
 - режим на време, режим на дата, температура ВКЛ./ ИЗКЛ. през нощта (по подразбиране е ИЗКЛ.)
- В режима за време натиснете продължително бутона MODE за 2 секунди, за да влезете в режима за настройка на времето, което настривате с бутона НАГОРЕ / НАДОЛУ. Натиснете и задръжте за бързо увеличаване / намаляване на показанията.
 - 12/24 часова система. Ако преминете към 12-часова система, знакът PM ще свети.
- В режим на настройка, часовника ще излезе от режима на настройка, ако не натискате никакъв бутон за 15 секунди и ще запази времето, което сте задали преди.

(2) Настройка на датата.

В режим на нормален час натиснете бутона MODE, за да влезете в режим на дата. Датата показва 1 януари 2010 г. В режим на дата, натиснете продължително бутона MODE за 2 секунди, за да зададете текущата дата, а с бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, задайте датата в порядък Година- Месец- Дата. Часовника ще излезе от режима на настройка, ако не натискате никакъв бутон след 10 секунди и след това ще влезе в режим на време.

(3) Режим на аларма:

- Във всеки режим натиснете бутона АЛАРМА, за да включите/изключите алармата. Часът на алармата по подразбиране е 6:00 в 24-часова система. Във всеки режим, натиснете продължително бутона АЛАРМА за 3 секунди, за да зададете час за аларма, а с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ, можете да зададете часа. Изберете аларма за работния ден (1-7/1-6/1-5).
- Диапазонът за време на дрямка е 01-60 минути, като е настроен за 5 минути по подразбиране. Алармата за работни дни е за дни 1-7 по подразбиране. Часовника ще излезе от режима на настройка, ако не натискате бутон 15 секунди и след това ще се върне в режим на време.
- Когато алармата звъни, тя ще се върне в режим на аларма и ще издаде звук, в същото време знакът ще мига, след 1 минута ще спре или с натискането на произволен клавиш може да я спрете.
- Когато алармата звъни, натиснете бутона SNOOZE, за да спрете звъненето на пауза и започнете режим на дрямка, а знакът ще мига. Натискането на произволен клавиш може да спре звъненето.
- В състояние на дрямка, натиснете произволен клавиш (с изключение на клавиша SNOOZE), за да изключите дрямката.
- Ще се покаже часа на алармата, когато тя спре, и ще се върне в режим на време след 10 секунди.
- В режим на настройка на алармата тя ще спре да звъни.

(4) Температурен режим

- След като свържете захранването, часовникът автоматично ще измери температурата. С бутона MODE влезте в температурния режим. Натиснете бутона НАДОЛУ, за да изберете °C/°F.
- В температурен режим, натиснете продължително бутона MODE, докато прозвучи "Bi", LED екранът ще покаже последователно часа, датата и температурата. Времето е за 10s, датата и температурата са за 3s последователно. След това натиснете продължително бутона MODE, докато отново прозвучи "Bi", за да се покаже нормалното време.

(5) Режим на пестене на енергия

- Екранът ще свети през цялото време, когато свържете 5V захранване.
- В режим на време (не в състояние на настройка и дрямка), когато часовникът се свърже с 4,5V, LED екранът ще се изключи без натискане на бутон след 15 секунди и ще влезе в режим на пестене на енергия.
- Когато часовникът е в режим на пестене на енергия, натиснете произволен клавиш, за да стартирате екрана.
- Ако часовникът е в режим на пестене на енергия, когато алармата звъни, той автоматично ще включи LED екрана.
- В режим на нормален дисплей с пестене на енергия, осветете екрана, за да се покаже нормалното време.
- В променящия се режим на дисплей с пестене на енергия, осветете екрана, за да се покаже нормалното време.

(6) Нощен режим

- В режим час/дата/температура, натиснете бутона SNOOZE, за да зададете яркост, High -2UZ-1/3-Off, по подразбиране е висока светлина.
- В режим на време, натиснете бутона MODE три пъти, за да влезете в нощен режим, след това натиснете бутона НАГОРЕ / НАДОЛУ, за да включите/изключите нощния режим (по подразбиране е изключен).
- Ако часовникът е в нощен режим, екранът автоматично е със слаба светлина, за времето от 18:00-5:59.
- Когато се включи нощният режим, натиснете продължително бутона MODE за 2 секунди, за да настроите времето, редът е: начален час—начална минута—стоп час—стоп минута.
- В режим на пестене на енергия натиснете произволен клавиш, за да осветите LED екрана за 15s.