

Указание за работа с универсално дистанционно управление за климатик AC-199ES

Ръчно въвеждане на код:

Намерете в приложението марката на вашия климатик и вижте кода от таблицата с кодове. Натиснете бутона **"SET"** докато започне да мига цифрата на кода. С помощта на бутоните **"TEMP-"** и **"TEMP+"** заложете кода за вашата марка климатик и след това натиснете бутона **"OK"**. Ако кода отговаря за вашия модел климатик то той ще се включи или изключи и дистанционното ще започне да функционира правилно. Понякога кодовете за дадена марка са повече от един и тогава е необходимо да прецените кой код отговаря по-пълно за модела.

Автоматично търсене на код:

Насочете пулта за дистанционно управление към фотоприемника на Вашия климатик. Натиснете и задръжте бутона **"SET"** за около 4 секунди докато започнат да мигат цифрите на кода и отново натиснете бутона **"SET"** за да започне автоматично излъчване на команди от пулта. Когато климатика се включи или изключи натиснете който и да е бутон. С помощта на бутони **"TEMP-"** и **"TEMP+"** намерете правилния код, ако сте го пропуснали и с бутона **"OK"** запаметете кода. С натискане и задържане на бутон часовник докато мигат цифрите за часа настройте с бутоните **"TEMP-"** и **"TEMP+"** текущото време, а с бутони **"TIME ON"** и **"TIME OFF"** можете да зададете час за автоматично пускане и спиране на климатика.