

Добре дошли в упътването на ГОРДАК 863

Тази система запоява и се загрева с голяма мощност.

Опаковъчен лист:

ГОРДАК 863.....1

РЪКОХВАТКА ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ.....1

ПОЯЛНИК.....1

Запояваща поставка с гъба.....1

Кабел за захранването.....1

Описание.....1

Моля проверете дали следните неща са в пакета.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Прочетете упътването внимателно преди употреба.
2. Машината трябва да се намира на твърда повърхност, за да се избегнат наранявания.
3. Първо свържете запояващата система и нагряващата система и тогава включете към тока.
4. Не слагайте и не доближавайте никакви метални предмети близо до въздухопровода.
5. Моля не изхвърляйте документите или кутията, защото гаранцията ще е невалидна.
6. Ако машината има проблем се свържете с професионалист за помощ.
7. Не използвайте машината до запалими течности и газове.
8. По време на ползване не пипайте затоплените части, за да избегнете наранявания.
9. Не изпускайте и клатете машината.
10. Поставете дръжката на стойката след употреба.
11. Докато машината е в режим на спестяване на енергия ще използва малко количество енергия.

ЧАСТИ:

1. Запояваща стойка.
2. Държач за поялника.
3. РСВ компоненти за поправка.
4. Нагряваща платка.

.

Изглед отпред:

- 1,2. регулатор за температурата НА поялника.
3. индикатор на температурата на поялника.
- 4,5. регулатор на температурата на инфрачервения нагревател.
6. индикатор на инфрачервения нагревател.
- 7,8. Регулатор на температурата на горещия въздух.
9. индикатор на горещия въздух.
10. Конектор за дръжката на духалката с горещия въздух.
11. регулатот на силата на въздушния поток.
12. конектор за дръжката на поялника.
13. Централен бутон за включено/изключено.

Описание за използване на нагревателя.

1. Нагревателя поддържа температура от 50С до 350С. Можете да я промените според нуждите ви.
2. Когато PRE-P бутон е вкл. Може да промените температурата.
3. Когато искате да използвате инфрачервеният нагревател първо трябва да сложите сплав.

Заменяне на бушона:

Показано е на снимка в оригиналната книжка. Но преди да подмените се уверете каква е причината за сменянето.

Описание на Запояваща машина:

Преди употреба свържете кабела на поялника към машината и тогава я включете.

Употреба на запояващата машина.

Когато машината работи температурата на поялника е много висока. Не пипайте върха му.

Спазвайте следните инструкции когато ползвате поялника.

Не използвайте поялника близо до запалими вещества.

Не докосвайте върха на поялника.

Когато запоявате ще се получава пушек за това работете на проветливо място.

След работа използвайте гъба за да почистите поялника.

Проверка и употреба на поялника

1. Изберете връх на поялника според нуждите ви.
2. Когато ползвате нов връх на поялника първо го загрейте до 200С за да свикне и малко след това може да го използвате.
3. Почиствайте поялника всеки ден и го използвайте всекидневно. Почиствайте го след като го разглобите първо.
4. Не дръжте температурата висока, когато не използвате поялника за дълго време.
5. Не чупете върха на поялника за да не повредите и него.
6. Използвайте по-малко колофон.
7. Когато замените върха на поялника, настроите внимателно температурата, защото всеки връх си има своя максимална температура и големина.

Заменяне на повреден запояващ връх:

Първо изчакайте докато поялника изстине, след това изключете поялника. И тогава може да го замените. Когато го замените внимавайте за 4 вида олово, когато свързвате, свържете всяко според номера му, не ги разменяйте.

Забележка при подмяната:

Моля използвайте оригинални части, когато сменят.

Размери на запояващият връх може да видите в оригиналната книжка.

Спецификации:

Инфрачервен нагревател

Напрежение- AC 220V 50HZ

Максимална мощност- 600W

Радиус на температурата- 50

Запояваща станция

Напрежение- AC 24V

Максимална мощност- 50W

Радиус на температурата- 20

Нагревател- керамичен

Мощност на нагревателя- около 50W

Обща мощност на машината- около 800W

Размери- 360мм*300мм*420мм