

Метеорологична станция ZW1268

Спецификации:

1. Календар от 1.1.2016г. до 31.12.2099г.
2. Аларма с дрямка
3. Диапазон на измерване на външната температура: от -40°C до +60°C
4. Диапазон на измерване на вътрешната температура: от -10°C до +50°C
5. 433MHz безжичен датчик за измерване на външната температура
6. Максимален и минимален запис на вътрешната и външна температура
7. Задаване на аларма за определена температура
8. Дисплей с LED подсветка в зелено
9. Прогноза за времето - Слънчево, леко слънчево, облачно, дъжд.

Инструкция за настройка:

1. Бутон [CH/+] В нормален режим натиснете [CH/+], за да превключите датчика за външната температура на канал 1/2/3.
2. Бутон [MODE/SET] е за превключване на режимите на дисплея.
3. Бутон [CF/-] е за превключване на температурната единица за измерване във Фаренхайт °F или Целзий °C.
4. Бутон [SNOOZE], е за да преминете в режим на дрямка.
5. Бутон [MEM] показва запазената максимална и минимална вътрешна и външна температура.
6. При натискане на всеки бутон се включва LED подсветката на клавишите.
7. С натискане на бутон [MODE / SET] се превключва режим на часовник и режим на аларма.

В нормален режим на LCD дисплея се показва вътрешна температура, външна температура, месец, дата, седмица, час, минута, секунда и канал за приемане.

Настройка на часовника

- 1) Натиснете и задръжте бутона [MODE / SET] за 2 секунди - цифрата за годината ще се появи и ще започне да мига. Натиснете бутона [CH / +] или [CF / -], за да настроите годината.
- 2) Натиснете бутона [MODE / SET], цифрата за месеца ще мига, натиснете [CH / +], или бутон [CF / -] и настройте месеца.
- 3) Натиснете бутона [MODE / SET], цифрата за дата ще мига, натиснете бутона [CH / +] или [CF / -], за да настроите датата.
- 4) Натиснете бутон [MODE / SET], за да настроите часа с помощта на бутони [CH / +] и [CF / -]
- 5) Натиснете бутона [MODE / SET], за да настроите с помощта на бутони [CH / +] и [CF / -] минутите.
- 6) Ако в режим на настройка не бъде натиснат бутон за 30 секунди, той автоматично ще се върне в режим на часовник.

2. Алармен режим

В нормален режим на часовник натиснете [MODE / SET], за да влезете в режим на аларма.

3. Натиснете и задръжте [MODE/SET] за 2 секунди, за да настроите часа и минутите за аларма и времето за доспиване.
4. Ако в режим на настройка не е натиснат бутон за 30 секунди, той автоматично ще се върне в режим на часовник.

3. Аларма с отлагане

- 1) Когато алармата е включена, и се достигне времето за аларма, тя ще сигнализира със зумер "BI" за една минута с мигащ символ на алармата.
- 2) Натиснете [SNOOZE], за да спрете алармата. Тя ще влезе в режим дрямка, но пет минути по-късно ще се включи отново.
- 3) Докато алармата сигнализира натиснете произволен клавиш, за да я спрете.

4. Задаване на аларма за температура

- 1) Натиснете и задръжте бутона [CF/-] за 2 секунди, OF ще мига. Натиснете бутона [CF/-] и настройте OF или ON.
- 2) На дисплея ще мига ON.
Натиснете [MODE/SET] за задаване на аларма за висока температура на открито с бутони [CH/+] или [CF/-].
- 3) Натиснете [MODE/SET].
Задайте аларма за ниска температура на открито с бутони [CH/+]или [CF/-].
- 4) Натиснете [MODE/SET], натиснете [CF/-] ON цифрата ще мига.
Настройте вътрешната температура за аларма при висока температура с бутони [CH/+] или [CF/-].
- 5) Натиснете [MODE/SET] за да настроите алармата за ниска температура с бутони [CH/+] или [CF/-].

Захранването на алармата е с 2 батерии AAA R03.

Захранването на външния термометър трансомер е с 2 батерии AAA R03.

Няма приложени батерии в комплекта.