Функции и настройка на цифров светодиоден часовник CX-2168

-Часовника показва:
Време, дата, седмица, температура, календар за 50 години, 12 и 24-часов режим на показване, запазва настойките след изключване от захранването, 8 групи на аларма, автоматично отчитане на температурата от, автоматично намаляне на светлината от 22:00ч до 7:00ч.

Настройка на дата и час
В нормално състояние, натиснете бутона **SET** и започнете въвеждането на година, месец, дата, час, и минути. С бутона **SHIFT** преминавате за настройка, а с бутона **MODIFY** променяте показанията. След завършване на настойката натиснете бутона **SET**. **12/24**-часовото показание променяте с натискане и задържане на бутона **MODIFY** за 3 секунди. С натискане на бутона **MODIFY** включвате часово съобщение на всеки кръгъл час от 7:00ч до 21:00ч.

Настройка на алармата
В нормално състояние, натиснете бутона **ALARM** и започнете въвеждането на програмите от **A1** до **A8** за аларма. С бутона **SET** преминавате за настройка на час и минути , а с бутона **MODIFY** променяте времето за аларма. С бутон **END** завършвате настройките.
Ако на дисплея се показват неопределени символи с натискане на бутон **RESET** връщате всички настройки.

Функции и настройка на цифров светодиоден часовник CX-2168

-Часовника показва:
Време, дата, седмица, температура, календар за 50 години, 12 и 24-часов режим на показване, запазва настойките след изключване от захранването, 8 групи на аларма, автоматично отчитане на температурата от, автоматично намаляне на светлината от 22:00ч до 7:00ч.

Настройка на дата и час
В нормално състояние, натиснете бутона **SET** и започнете въвеждането на година, месец, дата, час, и минути. С бутона **SHIFT** преминавате за настройка, а с бутона **MODIFY** променяте показанията. След завършване на настойката натиснете бутона **SET**. **12/24**-часовото показание променяте с натискане и задържане на бутона **MODIFY** за 3 секунди. С натискане на бутона **MODIFY** включвате часово съобщение на всеки кръгъл час от 7:00ч до 21:00ч.

Настройка на алармата
В нормално състояние, натиснете бутона **ALARM** и започнете въвеждането на програмите от **A1** до **A8** за аларма. С бутона **SET** преминавате за настройка на час и минути , а с бутона **MODIFY** променяте времето за аларма. С бутон **END** завършвате настройките.
Ако на дисплея се показват неопределени символи с натискане на бутон **RESET** връщате всички настройки.

Функции и настройка на цифров светодиоден часовник CX-2168

-Часовника показва:
Време, дата, седмица, температура, календар за 50 години, 12 и 24-часов режим на показване, запазва настойките след изключване от захранването, 8 групи на аларма, автоматично отчитане на температурата от, автоматично намаляне на светлината от 22:00ч до 7:00ч.

Настройка на дата и час
В нормално състояние, натиснете бутона **SET** и започнете въвеждането на година, месец, дата, час, и минути. С бутона **SHIFT** преминавате за настройка, а с бутона **MODIFY** променяте показанията. След завършване на настойката натиснете бутона **SET**. **12/24**-часовото показание променяте с натискане и задържане на бутона **MODIFY** за 3 секунди. С натискане на бутона **MODIFY** включвате часово съобщение на всеки кръгъл час от 7:00ч до 21:00ч.

Настройка на алармата
В нормално състояние, натиснете бутона **ALARM** и започнете въвеждането на програмите от **A1** до **A8** за аларма. С бутона **SET** преминавате за настройка на час и минути , а с бутона **MODIFY** променяте времето за аларма. С бутон **END** завършвате настройките.
Ако на дисплея се показват неопределени символи с натискане на бутон **RESET** връщате всички настройки.

Функции и настройка на цифров светодиоден часовник CX-2168

-Часовника показва:
Време, дата, седмица, температура, календар за 50 години, 12 и 24-часов режим на показване, запазва настойките след изключване от захранването, 8 групи на аларма, автоматично отчитане на температурата от, автоматично намаляне на светлината от 22:00ч до 7:00ч.

Настройка на дата и час
В нормално състояние, натиснете бутона **SET** и започнете въвеждането на година, месец, дата, час, и минути. С бутона **SHIFT** преминавате за настройка, а с бутона **MODIFY** променяте показанията. След завършване на настойката натиснете бутона **SET**. **12/24**-часовото показание променяте с натискане и задържане на бутона **MODIFY** за 3 секунди. С натискане на бутона **MODIFY** включвате часово съобщение на всеки кръгъл час от 7:00ч до 21:00ч.

Настройка на алармата
В нормално състояние, натиснете бутона **ALARM** и започнете въвеждането на програмите от **A1** до **A8** за аларма. С бутона **SET** преминавате за настройка на час и минути , а с бутона **MODIFY** променяте времето за аларма. С бутон **END** завършвате настройките.
Ако на дисплея се показват неопределени символи с натискане на бутон **RESET** връщате всички настройки.