

## Инструкция за работа с детектор АХ-903

**Търсене:** Натиснете и задръжте черният бутон от лявата страна на уреда. Започва калибриране, надписът **METAL** на дисплея ще мига, изчакайте докато чуете звуков сигнал след което на дисплея ще се появи надпис **READY**, който показва, че уредът е готов за работа. Ако желаете да смените режима от **METAL** на **WOOD /дърво/** или обратно натиснете бутона със съответният надпис. Започнете бавно да приближавате уредът към площта на участъка в който ще направите търсене. В случай че уредът засече търсеният от вас предмет (напрежение) на дисплея ще се появи кръг с който уредът ще ви информира за приближаването към търсения предмет (напрежение). Колкото повече се приближавате то толкова по-малък ще става кръгът на дисплея. Когато разстоянието е достатъчно малко уредът ще започне да издава прекъсващ звуков сигнал и при достигането на предмета (напрежение) звуковият сигнал ще бъде постоянен.

**Забележка:** Докато трае калибрирането, уредът не трябва да бъде в близост до повърхността върху която ще бъде използван, също и до мокри или наскоро боядисани области, тъй като това ще попречи на правилното калибриране.

**Лазерен нивелир:** За да пуснете лазерния лъч натиснете предварително червеният бутон и натиснете заедно с него и черният от лявата страна на уреда, така лазера ще се включи. С помощта на двете регулиращи крачета може да нивелирате уредът. Изключването става с еднократно натискане на червеният бутон.

**ВАЖНО:** НЕ отстранявайте предупредителните етикети. Не използвайте оптични инструменти за да видите лазерния лъч. Това може да доведе до сериозни щети на очите. НЕ насочвайте лазерния лъч директно в очите на други хора. НЕ гледайте директно лазерния лъч. НЕ прожектирайте лазерния лъч върху отразяваща се повърхност. Не работете с детектора около деца, и пазете далеч от достъпа на деца. Не разглобявайте лазера. Винаги изключвайте лазера, когато инструментът не ви трябва.

**Забележка!** При търсене на дърво или метални предмети, препоръчително е детекторът да бъде използван при относителна влажност на въздуха 33-55%. Екранирани кабели и проводници в метални тръби, обшивки, метални стени или дебели, плътни стени, няма да бъдат открити. Когато се работи близо до електрически проводници, винаги изключвайте захранването.