

Указание за работа с битов електронен таймер

Внимание: Не включвайте уреда ако консумацията му е над 16А. Проверете щепсела на уреда да е вкаран напълно в контакта на таймера. Радиатори и други подобни уреди не трябва да се оставят без надзор по време на работа.

ОПИСАНИЕ

1. Таймера има 8 програми за включване в 12/24 часов режим.
2. Функция за лятно часово време.
3. **RANDOM** функцията прави настройките с произволно забавяне 0-30 мин.
4. 16 комбинации от ден или група от дни.

НАЧАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

1. Включете таймера с контакт с напрежение 220V и го оставете за около 12 часа за да се зареди батерията за поддържане на паметта.
2. След зареждането изтрийте текущата информация с бутона **MASTER CLEAR** с остър предмет като химикалка или молив.
3. Таймера е готов за настройка и работа.

НАСТРОЙКА НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

1. Натиснете и задръжте бутон **CLOCK** и едновременно с него натиснете бутон **WEEK** докато желания ден се появи в горната част на дисплея.
2. С натискане на бутон **HOURL** и бутон **MINUTE** настройте текущия час и минути.
3. Отпуснете двата бутона- деня от седмицата и времето ще бъдат настроени.

НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМИТЕ

1. Натиснете бутона **TIMER** и го отпуснете. Първата програма може да бъде направена.
2. Натиснете **WEEK** бутона за да определите деня или групата от дни за включване
3. С помощта на бутоните **HOURL** и **MINUTE** настройте желания час и минута за включване на таймера.
4. Натиснете бутона **TIMER** и го отпуснете
5. Натиснете **WEEK** бутона за да определите деня или групата от дни за изключване.
6. С помощта на бутоните **HOURL** и **MINUTE** настройте желания час и минута за изключване на таймера.
7. С повтаряне на горните операции можете да настройте до 8 програми за включване и 8 за изключване на таймера.
8. След пълното програмиране натиснете бутона **CLOCK** и таймера е готов за работа.

С помощта на бутона **ON/AUTO/OFF** можете да преминете в автоматичен режим на работа и в ръчен режим на включване или изключване на таймера.

С натискане на бутона **RANDOM** когато сте в автоматичен режим на работа настройките ще бъдат изпълнени в произволен интервал от 0-32 минути между времето от 18.00ч до 06.00ч.

С едновременно натискане на бутони **CLOCK** и **TIMER** можете да преминете в 12/24 часово показание на таймера.

С едновременно натискане на бутони **CLOCK** и **ON/AUTO/OFF** можете да преминете в лятно часово време като часовника се връща с 1 час назад.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|---|
| Захранване | 230/240VAC 50Hz |
| Товар | 16A 3600W |
| Мин. време за настройка | 1 минута |
| Работна температура | -10C +40C |
| Точност | +/- 1 минута за месец |
| Батерия | 1.2V Ni-Cd поддържа паметта повече от 100 часа. |