

## Ръководство за клониране на дистанционно управление

Моля, обърнете специално внимание:

- Оригиналното дистанционно управление трябва да работи нормално и честотата му да е **433 MHz**.
- **Дистанционните с променлив, скачащ код може да не работят**
- Поставете двете дистанционни едно до друго с **НУЛЕВО** разстояние между тях.
- Сдвояванията трябва да се повторят няколко пъти, докато не бъдат успешни, в случай на смущения.

Работна честотна лента: 433 MHz - 433,92 MHz Максимална радиочестотна мощност: S1Q dBm

Моля, изчистете тестовия код преди копиране. След това натиснете и задръжте първия и втория бутон на дистанционното управление.

(Стъпка 1) едновременно, докато индикаторната светлина мигне бързо три пъти, след което отпуснете втория бутон на дистанционното управление.

(Стъпка 2) щракнете върху втория бутон три пъти (обърнете внимание, че не отпускате първия бутон по време на този процес). Това ръководство е приложимо за следните дистанционни управления за копиране.



- Син: продължително натискане
- Червен: три последователни щраквания

**Забележка:** Първо натиснете дублиращото дистанционно управление, след това натиснете оригиналното дистанционно управление

### Метод на копиране

Първо натиснете и задръжте бутона на дублиращото дистанционно управление, например бутон А. След това натиснете и задръжте съответния бутон на оригиналното дистанционно управление, докато индикаторната светлина започне да мига и светва.

### Режим на възстановяване.

Ако случайно изтриете кода на копираното дистанционно управление, можете да го възстановите по следния начин. Докато натискате и задръжате долните два бутона на дистанционното управление, като например С и D (както е показано в стъпка 4), възстановяването е успешно, когато индикаторната светлина мига три пъти.