

Указание за работа с аларма N2

Алармата се инсталира на подходящо място и височина около 2м. Активира се с еднократно натискане на бутона от дистанционното управление, издава звуков сигнал и светва зеленият светодиод. След 20сек. зеления светодиод изгасва и алармата преминава в режим на охрана. При движение в обекта червения светодиод започва да мига и след 5сек. се включва сирената. Изключването на сирената става с еднократно натискане на бутона от дистанционното управление. Захранването на алармата е с 4 алкални батерии AA LR6 1.5V или с адаптор.6VDC 500mA. Пулта за дистанционно управление се захранва с 3бр батерии AG13. Звукова мощност на сирената 105dB. Обхват на датчика 110 градуса.