

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА БЕЗЖИЧНА МИШКА МОДЕЛ RF-2819B, RF-2833B, RF-5001, RF-5002, RF-5003, WB-705, WB-708

Отворете капачето за батерии на дъното на мишката. Сложете батериите като спазите поляритета.

! Спазвайте полярността на батериите посочена в гнездото за батерията.

- Вграден дизайн на приемника: Приемникът може да бъде сложен в отделението на дъното на мишката (до оптиката на мишката). За да използвате сложете приемника в usb порт на компютър и използвайте без драйвери.
- Интелигентна система за управление на електроенергията: Функция за икономия на енергия, поддръжка на компютъра в режим на готовност, автоматична функция заспиване, когато не се работи с устройството.
- * Прилагане на стандартите. Безжичната честота на предаване на този продукт е 2.4GHz. Той отговаря на Европейските изисквания от директива (RED) 2014/53/EU. Радиацията няма да навреди на човешкото тяло (далеч по-малко е от радиацията на мобилния телефон). Безжичният предавател генерира електромагнитни сигнали и, ако използвате сърдечен пейсмейкър или свързано спомагателно устройството на тялото ВИ, моля внимавайте.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

(1) Мишката не реагира и LED индикаторът не свети.

- * Проверете поляритета на батериите, включете в позиция ON.
- * Изтощени батерии, моля заменете с нови.
- * Пружинната плоча за батериите е замърсена, моля почистете.

(2) Мишката не реагира, но LED индикаторът свети.

- * Сложете приемника в друг USB port.
- * Сложете в друг компютър и пробвайте отново.

(3) Не премества или премества произволно курсора на мишката.

- * Заменете подложката на мишката или използвайте на работния плот и след това пробвайте отново.
- * На дъното на мишката, ако е замърсена оптиката, почистете с мека кърпа и пробвайте отново.
- * Моля не дръжте Bluetooth устройство близо до 2.4GHz приемник.
- Неподходящият интерфейс и работна среда може да окажат влияние на работата на мишката.
- * Този продукт не позволява поправка от потребителя, не отваряйте.
- * Ако не използвате дълго време отстранете батериите и изключете в позиция OFF.
- * Моля използвайте мека и суха памучна кърпа за почистване.

Този символ използван върху уред или опаковка на уред, означава, че същият не бива да се изхвърля в контейнер за смесени битови отпадъци. След края на срока на експлоатация на уреда собственикът му трябва да го предаде в търговския обект от който е закупен, или да го изхвърли на обозначените за тази цел места.



Вносител: Роял Електроникс ООД
BULSTAT:831099981
София. Бул. „Андрей Ляпчев“ №9
Тел:+359 2 9746006
Произход: Китай
Производител: HAORAN I&E Co.LTD