

Набор 0341 – дистанционно управление 12V

Модул двуканално дистанционно радио управление с 1 пулт и възможност за обучаване на допълнителен пулт на 433MHz. Модулът има два релейни изхода с контакти SPDT (нормално отворени NO и нормално затворен NC) с максимален товар до 220VAC 10A. Радио модула намира приложение за дистанционен контрол и управление на: ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМИ, ГАРАЖНИ ВРАТИ, ЩОРИ, БАРИЕРИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ДР.

Параметри:

Работно напрежение: **DC 12V**

Максимално натоварване: **10A**

Работна честота: 433MHz

Захранване на предавателя (дистанционното) с 1 батерия 23A/12V

Комплекта съдържа един приемник и 1 дистанционно управление.

Режими на работа:

1. (1-2=L) Натиснете бутон А на дистанционното управление, реле 1 се задейства, след повторно натискане на бутона релето изключва; Натиснете бутон В на дистанционното управление, реле 2 се задейства, след повторно натискане на бутона релето изключва;
2. (2-3=T) Натиснете бутон А на дистанционното управление, реле 1 се задейства, а реле 2 се изключва, натиснете бутон В на дистанционното управление, реле 2 се задейства, а реле 1 се изключва.
3. (OPEN=M) Натиснете бутон А на дистанционното управление, реле 1 се задейства, а след отпускането на бутона се изключва реле 1. Натиснете бутон В на дистанционното управление, реле 2 се задейства, а след отпускането на бутона се изключва реле 2.

Програмиране на дистанционно управление:

Натиснете бутона на приемника докато индикатора светне. Натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, докато индикатора премигне. Дистанционното е програмирано успешно.

Изчистване на програмирани дистанционни:

Натиснете бутона за обучение на приемника за около 8 секунди, индикатора ще светне и след това ще премигне. Това означава, че информацията, която съхранявате е премахната успешно.