

BT5.0 Audio PRO Bluetooth 5.0

Блутут аудио приемник с микрофон

Зареждане: Този продукт има верига за зареждане и разреждане, която може директно да зарежда батерията чрез USB захранването, а Bluetooth модула може да продължи да работи нормално по време на процеса на зареждане и наистина да реализира функцията за зареждане и разреждане.

Когато се захранва само от USB: Червената лампичка мига, което показва, че захранването е нормално.

Когато се захранва от отделна батерия: Жълтата лампичка свети постоянно, което показва, че захранването на батерията е нормално; жълтата светлина мига, което показва, че батерията е изтощена.

Когато USB и батерията са свързани едновременно: Червената лампичка мига, за да покаже, че батерията се зарежда; червената светлина свети постоянно - показва, че батерията е напълно заредена. (Имайте предвид, че ако USB входът внезапно бъде изключен по време на процеса на зареждане и разреждане, ще има няколко секунди прекъсване поради превключване на режима на зареждане и разреждане по това време, след което Bluetooth автоматично ще се рестартира, автоматично ще се свърже и поддържа предишното състояние на възпроизвеждане)

Функция за входящо гласово повикване: След като Bluetooth е свързан, включете аудио режима за повикване в настройките на Bluetooth. При телефонни обаждания можете да отговорите или затворите телефона чрез бутона PLAY / STOP. Можете да изберете да говорите от микрофона на оригиналните слушалки (при условие, че слушалките имат функция за повикване, която е от 4 сегмента) или от вградения микрофон (по подразбиране), вижте описанието на функцията за подробности.

Когато се използва като компютърната звукова карта: Калайдисайте и свържете подложките в двете кутии, съответстващи на звуковата карта на гърба на модула. След това свържете Bluetooth модула с компютъра чрез USB кабел. Така звукът, възпроизведен от компютъра, се извежда през аудио интерфейса на модула. Вижте описанието на функцията за подробности. (Не е активирано по подразбиране)

Захранване: 3.7V -5V DC

Bluetooth версия: V5.0

Съотношение сигнал / шум: 90dB

Общо хармонично изкривяване; -70 dB

Обхват: 10-15 метра

Поддържа формати: MP3, WAV, APE, FLAC

Поддържа конфигурационен файл: HFP, A2DP, AVRCP, AVCTPV, AVDTPV

Размер на продукта: 42.85 x 39.8 x 16.8 мм

Бут ОНИ	ON / OFF	ON: Включване на модула (Свети син индикатор)
		OFF: Изключване на модула
		Зареждането на батерията не се контролира от този превключвател
	BACK/V-	Кратко натискане: Предишна песен
		Продължително натискане: Намаляне силата на звука. Имайте предвид, че при регулиране на силата на звука ще се чува звуков сигнал
	NEXT/V+	Кратко натискане: Следваща песен
		Продължително натискане: Усилване силата на звука
	PLAY/STOP	Play-Pause; Answer - Hang up
		С кратко натискане пускате и спирате музиката
		При телефонно обаждане, натиснете бутона за да се свържите и при повторно натискане за да затворите.

Интерфейс	Micro USB Power	Захранване а модула с 5V
	B+, B-	Захранване с литиева батерия: Батерията може да се зарежда директно чрез usb захранването Bluetooth модула може да продължи да работи нормално по време на зареждане Не обръщайте изводи B+ B-
	Headphone Jack	Аудио изход. Стеро Жак 3.5мм
	MIUTE	Amplifier board mute control interface Високите и ниските нива могат да бъдат избрани чрез резистора до интерфейса MUTE. Изход по подразбиране H високо ниво Когато резистора е на H извежда високо ниво, т.е. когато има звук, заглушаването е с високо ниво 3.3V, когато няма изходен звук, заглушаването е с ниско ниво 0V Когато резистора е на L, изходът е ефективен на ниско ниво, т.е. когато има звук, MUTE е ниско ниво 0V, когато няма звук, MUTE е високо ниво 3.3V
	Souand Card	Не се използва по подразбиране Калайдисайте подложките в двете кутии, съответстващи на звуковата карта на гърба на модула. След това свържете Bluetooth модула с компютъра чрез USB кабел. Така звукът, възпроизведен от компютъра, се извежда през аудио интерфейса на модула
Светлинна индикация	Charging status indicator - RED	Когато се захранва само от USB: Червената лампичка мига, което показва, че захранването е нормално.
	Battery level indicator - YELLOW	Когато се захранва от отделна батерия: Жълтата лампичка свети постоянно - захранването на батерията е нормално; жълтата светлина мига - батерията е изтощена.
		Когато USB и батерията са свързани едновременно: Червената лампичка мига - батерията се зарежда. Червената лампичка свети постоянно - батерията е заредена.
	Bluetooth индикатор - СИИ	След включване на захранването, синия индикатор мига бързо - модула е в процес на свързване. Синия индикатор свети постоянно - модула е свързан По време на възпроизвеждане (PLAY) - синия индикатор мига бавно.