

ПОЯЛНИК YINUA947-IV 60W LED

Внимание

1. Ако кабелът на поялника е повреден, трябва да бъде сменен от специалист за да се избегнат бъдещи проблеми.
2. Поялника винаги да се оставя на стойката.
3. Внимавайте докато използвате поялника в близост до запалими вещества.
4. Имайте в предвид отделящата се топлина от машината, може да предизвика пожар.
5. Този уред не е предназначен за деца или хора със забавени движения и реакции или психични отклонения.

Наръчник по безопасността

Моля, когато използвате този уред да следвате наръчника по безопасността за да избегнете всякакви токови удари или други физични вреди по тялото ви.

1. След като свършите работа с уреда го изключете от захранването.
2. При повреда на някоя от частите на машината, да не се използва до отстраняването на проблема.
3. Когато поялникът е включен температурата на върха му може да достигне до 400 градуса. Не докосвайте запояващата част до като е включен.
4. Не напускайте работната среда докато поялника работи.
5. Когато сменявате части по поялника, трябва да е изключен от тока и да е изситнал.
6. Преди да приберете поялника го оставете да изстине.
7. Не удряйте върха на поялника.
8. Работете в добре вентилирана работна среда.

Удобства

1. Лек, компактен и лесен за пренасяне.
2. Използва вътрешен нагряващ елемент, при което загрява бързо и ефикасно.
3. Може да се настройва температурата.
4. Има вкл. И изкл. Бутон за да може да се пести енергия.
5. Обурдван е със светлини в случай на недостиг на светлина.
6. Използва технология с двойна панелна повърхност за по добра производителност.
7. Дръжката е направена от екологични материали и е издръжлива.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Модел | 947-IV / 947-V |
| Напрежение | AC 220V-240V 50Hz |
| Мощност | 60W |
| Диапазон на топлината | 200-450 градуса |
| Вид на управлението на температурата | Промяна в напрежението за да се промени температурата / Топлинен сензор |
| Тегло | 300г. |
| Стабилност на топлината | + - 2 градуса |
| Дисплей | LED |
| Работна температура | 0-40 градуса |
| Температура на съхранение | -20 – 40 градуса |
| Влажност при съхранение | 35%-45% |
| | |
| | |

1. Запояващ връх
2. Стоманена тръба
3. Гайка
4. Глава
5. ЛЕД Индикатор
6. Гумен предпазител
7. Индикатор за нагряването
8. Бутон за настройка на температурата
9. Бутон за вкл. И изкл.
10. Дръжка
11. Опашка на кабела
12. Линия на дръжката
13. Бутон нагоре
14. Бутон надолу

Инструкция за употреба

1. Включете в контакта и натиснете бутона за включване.
2. Настройте необходимата температура за работа.
3. Когато приключите с работата си изключете поялника и изчакайте да изстине.

Внимание: Когато използвате новите връхчета, нанесете малко тинол за да не се окисли. Бутон за включване има 3 опции: За включване, изключване и за фенер.

Употреба и поддръжка на запояващия връх:

Прегравянето може да доведе до отслабване на функциите на върха. При ниски температури върха има възстановяващо свойство.

Почистване:

Редовно почиствайте с гъба след употреба.

При постоянна употреба върха отделя оксиданти и остатъчни вещества, които могат да го повредят. Поне веднъж седмично го отваряйте за да го почиствате.

Когато не се използва:

Когато не използвате поялника за дълго време не го дръжте на висока температура. Или ще започне да отделя окислителни, които ще му навредят

След употреба:

След употреба винаги почиствайте човката, за да не се окислява.