

Часовник DT6507

В режим на време натиснете бутон „**MODE**“, за да настроите времето - дата - температура - нощно време ВКЛ./ИЗКЛ. Натиснете бутон „**UP**“, за да регулирате яркостта на LED светлината на дисплея (регулиране на 2 нива). Натиснете бутон „**ALARM**“, показващ времето за аларма, за да включите / изключите алармата. В режим часовник, натиснете бутона „**SNZ/LIGHT**“ за 3 секунди за изключване на дисплея и натиснете произволни клавиши, за включване на дисплея.

-Задаване на час: В режим на време задръжте клавиша „**MODE**“, за да влезете в режим на настройка на часа. Последователно настройвате чрез натискане на „**MODE**“ - 12/24Hr часов режим чрез натискане на бутона „**UP**“ или „**DOWN**“. За настройка на час натиснете отново бутона „**MODE**“, и с бутоните „**UP**“ или „**DOWN**“ настройвате на часа. За настройка на минути натиснете още веднъж бутона „**MODE**“ и с бутоните „**UP**“ или „**DOWN**“ настройвате минутите.

-Задаване на дата: В режим на време, натиснете веднъж бутона „**MODE**“, за да влезете в меню за дата. Натиснете отново бутона „**MODE**“ за 3 секунди и с бутони „**UP**“ и „**DOWN**“ настройвате годината. С натискане още веднъж на бутон „**MODE**“, с натискане на бутоните „**UP**“ / „**DOWN**“ настройвате месеца. Натиснете още веднъж клавиша „**MODE**“ и с бутони „**UP**“ / „**DOWN**“ настройвате датата.

-Задаване на аларма: В режим време задръжте „**ALARM**“ за 3 секунди, за да влезете в настройка на алармата. В режим на час иконата и часът „**AL**“ мига, натиснете бутона „**UP**“ или „**DOWN**“, за настройка часа на аларма. Натиснете веднъж клавиша „**ALARM**“, за да влезете в настройка на минути и с натискане на бутоните „**UP**“ или „**DOWN**“ настройте минутите.

Настройка на режима на аларма: натиснете веднъж бутон „**ALARM**“ и с натискане на бутона „**UP**“ или „**DOWN**“ избере режим на аларма:

1-5: е двоен режим, алармиращ за Пн-Пт.

1-6: е едnodневен режим, алармиращ за Пн-Съб.

1-7: е ежедневен режим, алармиращ за Пн-Нд.

Когато се активира алармата, натиснете „**SNZ/LIGHT**“ или друг клавиш, за да я спрете.

-Нощен режим: В режим часовник, натиснете бутона „**MODE**“ 3 пъти, за да влезете в настройката за нощно време. Натиснете бутон „**UP**“ или „**DOWN**“, за да включите / изключите нощен режим. Когато функцията за нощен режим е включена, дисплеят се изсветлява, но яркостта на дисплея автоматично ще стане по-тъмна, през нощта (18:00-06:00).

-Температура: В режим часовник, натиснете бутона „**MODE**“ за 2 пъти, за да влезете в режим на показване на температурата. С натискане на бутона „**DOWN**“, можете да промените показанията на температурата - °C/ °F.